

# LT91076 Weather Station I

NL

## Eigenschappen

- Meetbereik voor de temperatuur: 0 ~ 50°C (32°F – 122 °F)
- Meetbereik voor de vochtigheid: 20% ~ 99%
- Resolutie: 1°C
- Display: registratie van max./min. waarden van temperatuur en vochtigheid
- Kalender: 2001 – 2099

## Bediening:

- Druk een keer op MODE om naar de kalender te gaan.
- Druk twee keer op MODE om naar de alarmtijd te gaan.

## Instellen van de tijd:

Druk op MODE en houd deze drie seconden ingedrukt om naar de instelmodus voor de tijd te gaan. De karakters voor de uren knipperen. Zij kunnen ingesteld worden door UP of DOWN in te drukken.

## Druk opnieuw MODE in:

De karakters voor de minuten knipperen. Zij kunnen ingesteld worden door UP of DOWN in te drukken.

## Instellen van het alarm:

- Druk twee keer op MODE om de alarmtijd te bekijken.
- Druk op MODE en houd deze drie seconden ingedrukt om naar de instelmodus voor het alarm te gaan. De karakters voor de uren knipperen. Zij kunnen ingesteld worden door UP of DOWN in te drukken.

## Druk opnieuw MODE in:

De karakters voor de minuten knipperen. Zij kunnen ingesteld worden door UP of DOWN in te drukken.

## Instellen van de kalender:

- Druk op MODE om de kalender te bekijken.
- Druk op MODE en houd deze drie seconden ingedrukt om naar de instelmodus voor de kalender te gaan. De karakters voor de jaren knipperen. Zij kunnen ingesteld worden door UP of DOWN in te drukken.

## Druk opnieuw MODE in:

De karakters voor de maanden knipperen. Zij kunnen ingesteld worden door UP of DOWN in te drukken.

## Druk opnieuw MODE in:

De karakters voor de dagen knipperen. Zij kunnen ingesteld worden door UP of DOWN in te drukken.

## Alarm AAN/UIT:

Druk op UP om het alarm aan/uit te zetten

## MAX/MIN

- Druk op MAX/MIN om de MAX-registratie van temperatuur en vochtigheid te bekijken.
- Druk nogmaals op MAX/MIN om de MIN-registratie van temperatuur en vochtigheid te bekijken.

## 12h/24h-modus

Druk drie seconden op UP om te schakelen tussen de 12h- of 24h-modus voor de tijdweergave.

## Weergavemodus voor temperatuur

Druk op DOWN om tussen de c/f-modus om te schakelen.

## Snooze/light

Druk in de alarmmodus op SNZ of LIGHT om naar de snoozemodus te gaan.  
Druk op SNZ of LIGHT om de achtergrondverlichting in te schakelen.

EN

## Features:

- Measuring temperature range: 0 ~ 50°C (32°F – 122°F)
- Measuring humidity range: 20% ~ 99%
- Resolution: 1°C
- Display: max/min temperature and humidity records
- Calendar: 2001-2099 year

## Operation:

- Press MODE one time to view the calendar.
- Press MODE twice to view the alarm time.

## Setting the time:

Press and hold MODE for 3 seconds to enter the time setting mode. The hour digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting hour.

## Press MODE again:

The minute digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting minute.

## Setting the calendar:

- Press MODE to view calendar.
- Press and hold MODE for 3 seconds to enter the calendar setting mode. The year digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting year.

## Press MODE again:

The month digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting month.

## Press MODE again:

The day digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting day.

## Alarm ON/OFF:

Press UP to turn alarm on/off.

## MAX/MIN:

- Press MAX/MIN to view MAX temperature and humidity record.
- Press MAX/MIN again to view MIN temperature and humidity record.

## 12/24 format hour

Press UP for 3 seconds to switch 12 or 24 format hour time display.

## Temperature display format

Press DOWN to switch c/f display

## Snooze/light

In alarm press SNZ or LIGHT for snooze mode. Press SNZ or LIGHT to turn backlight.

# LT91076 Weather Station I

DE

## **Merkmale:**

- Messbarer Temperaturbereich: 0 ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
- Messbarer Luftfeuchtigkeitsbereich: 20% ~ 99%
- Auflösung: 1°C
- Anzeige: Höchst- und Tiefstwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Kalender: Jahre 2001 – 2099

## **Betrieb:**

- Drücken Sie einmal die Taste MODE, um den Kalender anzuzeigen.
- Drücken Sie zweimal die Taste MODE, um die Weckzeit anzuzeigen.

## **Einstellen der Uhrzeit:**

Drücken Sie die Taste MODE und halten Sie diese gedrückt, um in den Einstellmodus für die Uhrzeit zu gelangen. Die Stundenanzeige blinkt. Sie können die Stunden mit den Tasten UP bzw. DOWN einstellen.

## **Drücken Sie erneut die Taste MODE:**

Die Minutenanzeige blinkt. Sie können die Minuten mit den Tasten UP bzw. DOWN einstellen.

## **Einstellen der Weck Zeit:**

- Drücken Sie zweimal die Taste MODE, um die Weck Zeit anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste MODE und halten Sie diese gedrückt, um in den Einstellmodus für die Weck Zeit zu gelangen. Die Stundenanzeige blinkt. Sie können die Stunden mit den Tasten UP bzw. DOWN einstellen.

## **Drücken Sie erneut die Taste MODE:**

Die Minutenanzeige blinkt. Sie können die Minuten mit den Tasten UP bzw. DOWN einstellen.

## **Einstellen des Kalenders:**

- Drücken Sie die Taste MODE, um den Kalender anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste MODE und halten Sie diese gedrückt, um in den Einstellmodus für den Kalender zu gelangen. Die Jahresanzeige blinkt. Sie können das Jahr mit den Tasten UP bzw. DOWN einstellen.

## **Drücken Sie erneut die Taste MODE:**

Die Monatsanzeige blinkt. Sie können den Monat mit den Tasten UP bzw. DOWN einstellen.

## **Drücken Sie erneut die Taste MODE:**

Die Tagesanzeige blinkt. Sie können den Tag mit den Tasten UP bzw. DOWN einstellen.

## **Alarm EIN/AUS**

Drücken Sie die Taste UP, um den Alarm ein- bzw. auszuschalten.

## **MAX/MIN**

- Drücken Sie die Taste MAX/MIN, um die Höchstwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste MAX/MIN erneut, um die Tiefstwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen.

## **12/24-Stundenformat**

Drücken Sie die Taste UP und halten Sie diese 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen der Anzeige im 12- und 24-Stundenformat zu wechseln.

## **Temperaturanzeigeformat:**

Drücken Sie die Taste DOWN, um zwischen der Anzeige in °C und in °F umzuschalten.

## **Schlummerfunktion/Licht:**

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste SNZ oder LIGHT, um in den Schlummermodus zu wechseln. Drücken Sie die Taste SNZ oder LIGHT um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren.

FR

## **Caractéristiques:**

- Plage de mesure de la température: 0 ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
- Plage de mesure de l'hygrométrie: 20% ~ 99%
- Précision: 1°C
- Affichage: température et hygrométrie max/min
- Calendrier: 2001-2099

## **Fonctionnement:**

- Appuyez sur la touche MODE afin d'afficher le calendrier.
- Appuyez deux fois sur la touche MODE afin de saisir l'heure d'alarme.

## **Réglage de l'heure:**

Appuyez sur la touche MODE pendant 3 secondes afin de sélectionner le mode de réglage de l'heure. Les chiffres de l'heure clignotent; vous pouvez régler l'heure en appuyant sur les touches UP ou DOWN.

## **Appuyez à nouveau sur la touche MODE:**

Les chiffres des minutes clignotent; vous pouvez régler les minutes en appuyant sur les touches UP ou DOWN.

## **Réglage de l'alarme:**

- Appuyez deux fois sur la touche MODE afin d'afficher l'heure d'alarme.
- Appuyez sur la touche MODE pendant 3 secondes afin de sélectionner le mode de réglage de l'alarme. Les chiffres de l'heure clignotent; vous pouvez régler l'heure en appuyant sur les touches UP ou DOWN.

## **Appuyez à nouveau sur la touche MODE:**

Les chiffres des minutes clignotent; vous pouvez régler les minutes en appuyant sur les touches UP ou DOWN.

## **Réglage du calendrier:**

- Appuyez sur la touche MODE jusqu'à l'affichage du calendrier.
- Appuyez sur la touche MODE pendant 3 secondes afin de sélectionner le mode de réglage du calendrier. Les chiffres de l'année clignotent; vous pouvez régler l'année en appuyant sur les touches UP ou DOWN.

## **Appuyez à nouveau sur la touche MODE:**

Les chiffres du mois clignotent; vous pouvez régler le mois en appuyant sur les touches UP ou DOWN.

## **Appuyez à nouveau sur la touche MODE:**

Les chiffres du jour clignotent; vous pouvez régler le jour en appuyant sur les touches UP ou DOWN.

## **Alarme marche/arrêt:**

Appuyez sur la touche UP afin d'activer/désactiver l'alarme.

## **MAX/MIN:**

- Appuyez sur MAX/MIN afin d'afficher les valeurs maximales de température et d'hygrométrie.
- Appuyez sur MAX/MIN afin d'afficher les valeurs minimales de température et d'hygrométrie.

## **Format de l'heure:**

Appuyez sur la touche UP pendant 3 secondes afin de commuter entre l'affichage de l'heure au format 12 heures ou 24 heures.

## **Format d'affichage de la température:**

Appuyez sur la touche DOWN afin de commuter entre l'affichage en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).

## **Répétition/éclairage**

En mode alarme, appuyez sur la touche SNZ ou LIGHT afin d'activer la répétition de l'alarme. Appuyez sur SNZ ou LIGHT afin d'enclencher le rétro-éclairage.