

LT91112

Wired Selfie Stick Instruction Manual

NL

Selfie Stick met aansluiting

Dank u voor het kiezen van onze selfie camera stick met aansluiting. Sluit de kabel aan op de poort voor uw koptelefoon op uw mobiele telefoon en de selfie stick werkt direct (iOS 6.0 en hoger of Android 4.2.2 en hoger). De Selfie Stick krijgt stroom via uw telefoon, u hoeft deze dus niet op te laden. Zet uw telefoon aan, druk op de knop op de Selfie Stick en maak uw foto's!

Android gebuikshandleiding

Wanneer de selfie stick en het Android apparaat niet gesynchroniseerd zijn en de knop op de selfie stick maakt geen foto (in plaats daarvan zoomt de camera in) volg dan de volgende instructies.

Open de camera applicatie op uw telefoon, klik op instellingen en zoek naar een knop die refereert naar de volumeknop. Wanneer uw Android telefoon over deze instellingen beschikt zal deze staan onder; "Volume knop - Maak foto's" of "Volume knop" vervolgens kun je dan een optie aanzetten (zoals zoom, flits, etc).

Wanneer je deze instellingen niet kunt vinden download dan een camera app zoals *Camera 360 Ultimate*. In deze app kun je de volume knop als fotoknop instellen. De *Camera 360 Ultimate* app zal de Volume knop als foto knop ingesteld hebben, wanneer niet kun je dit aanpassen. Klik op de instellingen icon (rechts onder in de hoek) en klik op "Advanced Settings".

Vanaf hier kun je de camera opties bekijken. Klik op "More" en klik dan op "Volume key function". In Capture 360 Ultimates kun je de instelling van de volume knop aanpassen naar zooming, foto's maken en volume.



EN

Wired Selfie Stick

Thank you for choosing our high quality wired selfie-camera stick. Just plug the cable into the mobile phone earphone port and the selfie stick will work (iOS 6.0 above or Android 4.2.2 above). The selfie stick is powered by your phone so no need to charge it. Simply turn on your mobile phone, press the button on the stick grip and take your pictures!

Android User Trouble Guide

If your selfie stick and Android device are not synchronizing and the trigger button doesn't actually take a photo (but instead zooms the camera) follow the following instruction.

Open up the camera application, tap on the gear/settings icon and look through the settings menu for anything that references a trigger or volume key. If your Android phone has the setting it should be found under a setting like "Volume Key - Take Pictures" or "Volume Keys" where you can tap and select an option (such as trigger, zoom, or flash).

If you can't find the setting download a camera app like *Camera 360 Ultimate* to specifically recapture the volume button as a trigger. *Camera 360 Ultimate* enables the volume-as-trigger function but if you need to adjust it (or the default changes at some point in the future) you can find it easily by launching the application, tapping on the settings icon (the little gear in the lower right corner) then click on "Advanced Settings".

From there you can access the Camera options; click on "More" and then select "Volume key function." Capture 360 Ultimate supports returning the function of the volume key to actual volume adjustment, zooming, and most important for your purpose (and to get your selfie stick working) capturing a picture.

LT91112

Wired Selfie Stick Instruction Manual

DE

Selfie-Stick mit Auslöser

Vielen Dank für den Erwerb unseres qualitativ hochwertigen, anschlussfertigen Selfie-Sticks für Kameras. Einfach das Kabel in den Ohrhöreranschluss des Mobiltelefons stecken und der Selfie-Stick funktioniert (iOS 6.0 oder neuer bzw. Android 4.2.2 oder neuer). Die Stromversorgung des Selfie-Sticks übernimmt das Telefon, damit ist kein Aufladen notwendig. Einfach das Mobiltelefon einschalten, den Knopf am Griff des Sticks drücken und Bild aufnehmen.

Problemlösung für Androidnutzer

Wenn Selfie-Stick und Android-Mobiltelefon sich nicht synchronisieren und beim Drücken des Auslöseknopfs kein Foto aufgenommen wird (sondern stattdessen die Kamera zoomt), bitte wie folgt vorgehen:

Die Kamera-App öffnen, auf das Symbol für Einstellungen (Zahnrad) drücken und das Einstellmenü nach etwas durchsuchen, das sich auf Auslösen oder Lautstärkeeinstellung bezieht. Wenn das Android-Mobiltelefon die Einstellung hat, sollte sie unter einer Option wie „Lautstärke einstellen - Bilder aufnehmen“ oder „Lautstärketasten“ zu finden sein. Dort können Sie darauf tippen und eine Option wie Auslösen, Zoomen oder Blitz wählen.

Wenn das Einstellmenü nicht auffindbar ist, dann eine Kamera-App wie *Camera 360 Ultimate* herunterladen, um den Lautstärkeknopf als Auslöser zu konfigurieren. Mit *Camera 360 Ultimate* lässt sich die Lautstärkeeinstellung als Auslöser aktivieren. Wenn diese aber eingestellt werden soll (oder sich irgendwann in der Zukunft der Standardwert ändert), lässt sich das einfach durch Starten der App finden, indem man zuerst das Symbol für Einstellungen (kleines Zahnrad unten rechts) und dann „fortgeschrittene Einstellungen“ antippt.

Von hier aus sind die Kameraoptionen zugänglich. Auf „Mehr“ und dann auf „Funktion Lautstärketaste“ tippen. *Capture 360 Ultimate* unterstützt das Zurücksetzen der Funktion der Lautstärketaste auf tatsächliches Einstellen der Lautstärke, Zoomen und (hier am wichtigsten) das Auslösen der Bildaufnahme (damit der Selfie-Stick funktionsfähig wird).



FR

Perche à selfie avec fil

Merci d'avoir choisi notre perche de caméra à selfie avec fil. Il suffit de brancher le câble au niveau du port d'écouteurs du téléphone portable pour activer la perche à selfie (supérieur à iOS 6.0 ou supérieur à Android 4.2.2). La perche à selfie est alimentée par votre téléphone, il est donc inutile de la charger. Il suffit de brancher votre téléphone portable, d'appuyer sur le bouton de la perche et de prendre vos photos!

Guide de dépannage pour les utilisateurs d'Android

Si votre perche à selfie et le dispositif Android ne se synchronisent pas et que le bouton de déclenchement ne prend en fait aucune photo (mais fait zoomer la caméra au lieu de cela), suivez alors l'instruction suivante.

Ouvrez l'application caméra, appuyez sur l'icône vitesse/réglages et parcourez le menu des réglages afin de trouver quelque chose renvoyant au déclencheur ou au bouton du volume. Si votre téléphone dispose du paramètre, il doit se trouver sous un réglage comme "Bouton du volume - Prendre des photos" ou "Boutons de volume" où vous pouvez appuyer et sélectionner une option (comme déclencheur, zoom ou flash).

Si vous n'arrivez pas à trouver le réglage, téléchargez une application de caméra comme *Camera 360 Ultimate* afin de récupérer le bouton du volume comme un déclencheur. *Camera 360 Ultimate* active la fonction de volume comme déclencheur mais si vous avez besoin de l'ajuster (ou les changements par défaut dans le futur), vous trouverez cela facilement en lançant l'application et en appuyant sur l'icône des réglages (le petit équipement dans le coin droit inférieur), cliquez ensuite sur "Réglages avancés".

De là, vous pouvez accéder aux options de caméra ; cliquez sur "Plus" et sélectionnez ensuite "Fonction bouton de volume". *Camera 360 Ultimate* permet de retourner de la fonction du bouton de volume au véritable ajustement de volume, aux zooms et le plus important dans le cadre de votre objectif (et de faire fonctionner votre perche à selfie) à la prise de photos.