

LT91160 Speaker Ball

NL

- High Sound Quality (mono) 2 Watts (RMS)
- Wireless range: Line of sight, 10M or 30FT
- Playing time: 2 hours
- Battery type: lithium (built-in) 3.7V

- Frequency Response: 80Hz-20KHz(+/-3DB)
- Speaker Specifications: Ø40mm 4Ω 3W
- Charging time: 60-80 mins

EN

Apparaat aan/uit doen:

Aan:

- Houd de rechterknop lang ingedrukt tot je een opstart geluid hoort.

Uit:

- Houd de rechterknop lang ingedrukt om het apparaat uit te doen.

Twee Manieren om het apparaat te gebruiken:

Draadloos:

- 1 Wanneer het apparaat aan staat, staat het direct in de pairing-modus en zal het groene lampje snel knipperen.
- 2 Wanneer het succesvol is gekoppeld zal het groene lampje langzaam knipperen.
- 3 Druk op de linker knop om de muziek op pauze/ afspelen te zetten.
- 4 De speaker zal automatisch met het apparaat van de vorige keer verbinden wanneer je het apparaat een volgende keer aan zet.
- 5 Om met een ander apparaat te verbinden, houd de linker knop lang ingedrukt om de draadloze verbinding te vervangen.

Met een 3.5 mm kabel:

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Gebruik de 3.5 mm kabel om via de AUX ingang te verbinden, de kabel modus wordt automatisch omgezet, ook al was je draadloos verbonden. Het groene lampje zal aan gaan.
- 3 Als je de verbinding weer wilt gebruiken, verwijder dan de kabel van het apparaat.

Opladen:

- 1 Je kunt de batterij opladen met de meegeleverde kabel.
- 2 Als de batterij status laag is, zal een rood lampje knipperen. Zet dan het apparaat uit en laad het op.
- 3 Het rode lampje zal aan gaan wanneer het apparaat oplaadt en zal uitgaan wanneer het apparaat klaar is met opladen.

(Om de batterij effectief op te laden, adviseren we om het apparaat uit te zetten tijdens het opladen.)

Pas op:

Vervang de batterij nooit!

Toppoint B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften uit richtlijn 2014/53/EU.

De complete Verklaring van Conformiteit is te vinden op www.toppoint.com > waar gezocht kan worden op het productnummer.

TP is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door foutief gebruik van producten of onoplettendheid.

Turn On/Off device:

On:

- Press & hold the right button until you hear the Power-On sound.

Off:

- Press & hold the right button again to turn the device off .

You have two ways to use the device:

Wireless:

- 1 When the device is turned on, it goes into pairing mode and the Green light will blink consistently.
- 2 When pairing successfully the Green light will blink slower.
- 3 You can press the left button to pause/play music.
- 4 The speaker will reconnect to the last paired device automatically when it is turned on.
- 5 To pair with another device, you can press & hold the left button to refresh the wireless connection.

3.5mm cable:

- 1 Turn on the device.
- 2 Use the 3.5mm cable to connect to the AUX input, it will then switch to cable mode automatically, even when you are using the wireless connection, and then the Green light will be constant.
- 3 If you want use the wireless connection again, remove the cable from device.

Charging:

- 1 You can charge the battery using the cable we provided.
- 2 When the battery is low, the red light will flash, please turn the device off and charge it.
- 3 The red light will light up when the device is charging, the red light will turn off when charging is complete.

(To charge the battery effectively, we suggest you turn off the device when charging.)

Caution:

Don't replace the battery

Toppoint B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The complete Declaration of Conformity can be found at www.toppoint.com > search on item number.

TP is not responsible for any damage caused by improper use of product or inattention

LT1160 Speaker Ball



- High Sound Quality (mono) 2 Watts (RMS)
- Wireless range: Line of sight, 10M or 30FT
- Playing time: 2 hours
- Battery type: lithium (built-in) 3.7V

- Frequency Response: 80Hz-20KHz(+/-3dB)
- Speaker Specifications: Ø40mm 4Ω 3W
- Charging time: 60-80 mins

Gerät Ein-/Ausschalten:

An:

- Halten Sie den rechten Knopf lange eingedrückt, bis Sie ein Startgeräusch hören.

Aus:

- Halten Sie den rechten Knopf lange eingedrückt um das Gerät aus zu machen.

Zwei Möglichkeiten das Gerät zu nutzen:

Kabellos:

- 1 Wenn das Gerät an ist, steht es direkt im Verbindungsmodus und die grüne Lampe blinkt schnell.
- 2 Wenn es erfolgreich verbunden wurde, blinkt die grüne Lampe langsamer.
- 3 Drücken Sie auf den linken Knopf um die Musik auf Pause/Abspielen zu setzen.
- 4 Der Lautsprecher wird sich beim nächsten Mal automatisch mit dem Gerät verbinden, wenn es an ist.
- 5 Um mit einem anderen Gerät zu verbinden, halten Sie den linken Knopf lange gedrückt um die kabellose Verbindung zu wechseln.

Mit einem 3.5 mm Kabel:

- 1 Stellen Sie das Gerät an.
- 2 Nutzen Sie das 3.5 mm Kabel um via AUX Eingang zu verbinden, der Kabel Modus wird automatisch geändert, auch wenn Sie bereits kabellos verbunden waren.
Die grüne Lampe geht an.
- 3 Wenn Sie die Verbindung wieder nutzen möchten, nehmen Sie das Kabel aus dem Gerät.

Aufladen:

- 1 Durch das mitgelieferte Kabel kann die Batterie aufgeladen werden.
- 2 Wenn der Batteriestatus niedrig ist, blinkt eine rote Lampe. Stellen Sie das Gerät dann aus und laden Sie es auf.
- 3 Die rote Lampe ist an, wenn das Gerät geladen wird und geht aus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

(Um die Batterie effektiv laden zu können, empfehlen wir, das Gerät während des Ladevorgangs auszuschalten.)

Achtung:

Ersetzen Sie die Batterie niemals!

Toppoint B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.toppoint.com > Suche nach Artikelnummer.

TP ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung von Produkten oder Unachtsamkeit verursacht werden



Mise en marche/arrêt:

Marche ON:

- Appuyez longuement sur le bouton droit jusqu'à ce que vous entendiez un son de mise en marche.

Arrêt Off:

- Appuyez à nouveau longuement sur le bouton droit pour éteindre l'appareil.

Vous pouvez utiliser l'appareil de deux manières:

Wireless:

Sans fil:

- 1 Quand l'appareil est allumé, il se met en mode couplage et la lumière verte clignote rapidement.
- 2 Quand le couplage a réussi, la lumière clignote lentement.
- 3 Pressez le bouton gauche pour faire pause/écouter la musique.
- 4 L'enceinte se connectera automatiquement au dernier appareil couplé quand vous l'allumerez la fois suivante.
- 5 Pour coupler à un nouvel appareil, vous devez appuyer longtemps le bouton gauche pour actualiser la connexion sans fil.

Avec un câble 3.5 mm:

- 1 Mettez l'appareil en marche.
- 2 Utilisez le câble 3.5 mm pour connecter à l'entrée AUX, le changement en mode câble se fera automatiquement, même si vous êtes en train d'utiliser la connexion sans fil et la lumière verte restera allumée constamment.
- 3 Si vous souhaitez réutiliser la connexion sans fil, débranchez le câble.

Chargement:

- 1 Vous pouvez recharger la batterie en utilisant le câble fourni.
- 2 Quand la batterie est presque déchargée, la lumière clignotera en rouge. Éteignez l'appareil et mettez-le à charger.
- 3 La lumière rouge restera allumée pendant le chargement et s'éteindra quand l'appareil aura fini de recharger.

(Pour recharger la batterie de manière efficace, nous vous conseillons d'éteindre l'appareil pendant le chargement.)

Attention:

Ne remplacez pas la batterie

Toppoint B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de Directive 2014/53 / EU. La déclaration de conformité complète peut être trouvée sur www.toppoint.com > Recherche sur le numéro d'article.

TP décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation inappropriée du produit ou par faute d'inattention.