

LT91165 Earbuds V

NL

Product specificities

- Artikelnaam: Earbuds Tune
- Tot wel 90 minuten afspeeltijd
- Input: DC 5v/100mA
- Opladuren: ongeveer 1 tot 2 uur
- Frequentie respons: 20Hz-20KHz
- Batterij: 55 mAh
- Draadloos bereik: ongeveer 10 meter
- Bluetooth: V2.1 +EDR
- Speaker vermogen: 3mW

V-earbuds opladen:

Het is aanbevolen de headset volledig op te laden voor het eerste gebruik .

- Sluit de earbuds aan op PC of 5v USB adapter
- Het rode led zal beginnen te knipperen tijdens het opladen en schakelt uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen.
- Na 1 à 2 zullen de earbuds volledig opgeladen zijn, plug de USB kabel los wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

Power On/Off:

- Houd de play/pauze knop 3 seconden ingedrukt om de V-Earbuds aan te doen. Het led zal rood/blauw gaan knipperen.
- Houd de play/pauze knop 3 seconden ingedrukt om de V-Earbuds uit te schakelen. Het led zal stoppen met knipperen

Verbinden met Bluetooth en muziek afspelen:

houdt de play/pauze knop op de earbuds vier seconden ingedrukt. Schakel Bluetooth in op uw afspelapparaat en zoek naar het Bluetooth ID "Cardio" en verbind. Het led licht zal blauw beginnen te knipperen als indicatie dat de apparaten succesvol zijn verbonden. Indien u opnieuw Bluetooth inschakelt op uw afspelapparaat en de headphone is ingeschakeld, dan zal er automatisch worden verbonden. U kunt nu muziek afspelen en pauzeren door de play/pauze knop in te drukken. Nummers veranderen door de volgende/+ of vorige/- knop in te drukken, of het volume veranderen door de knop in te houden.

Oproepen

- Wanneer u gebeld wordt, druk dan op de play/pauze knop om de oproep aan te nemen of druk op "opnemen" op uw mobiel en selecteer de "Tune".
- Om de oproep af te wijzen, houd de play/pauze knop twee seconden in
- Om op te hangen, druk op de play/pauze knop
- Druk tweemaal op de play/pauze knop om het laatst gekozen nummer terug te bellen.

Toppoint B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften uit richtlijn 2014/53/EU. De complete Verklaring van Conformiteit is te vinden op www.toppoint.com > waar gezocht kan worden op het productnummer.

TP is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door foutief gebruik van producten of onoplettendheid.

EN

Product Specifications

- Model: Earbuds Sport
- Up to 90 minutes of playback time
- Input: DC 5V/100mA
- Charging time: Approx. 1-2 hours
- Speaker power: 3mW
- Frequency response: 20Hz-20KHz
- Lithium battery capacity: 55mAh
- RF range: <30 ft. of wireless range
- Bluetooth V2.1+EDR

Charging the Headset:

It is recommended to charge the built-in battery fully before using the headset for the first time.

- Connect headset with PC/Laptop/Mac or any 5V USB adapter (not included) with the provided USB cable.
- Red LED turns ON during charging and turns OFF after fully charged.
- Unplug USB cable after fully charged, it takes about 1H to fully charge the headset.

Power On/OFF:

- Hold the button "Play/Pause" for about 3 seconds until the red and blue light is flashing.
- Hold the button "Play/Pause" for 3 seconds to turn off, the light indicator then goes off.

Pairing:

Press the button "Play/Pause" for about 4 seconds until the red and blue lights start flashing alternately. Turn on the "Bluetooth" function of your smartphone. Search for the wireless devices and select "Sport". The wireless headset will pair automatically. If paired successfully, the blue light indicator start flashing. You need to pair the wireless headset to your smartphone for the first time. The headset will connect to your smartphone automatically the next time when you turn it on. When you are listening to the music, you can press the buttons "Play, Pause, Previous Song, Next song" to control the volume. Next Song: Short press the button "Next song"; Previous Song: Short press the button "Previous Song"; Volume Up: Long press the button "Next Song"; Volume Down: Long press the button "Previous Song".

Answering a call

- Press the button "Play/Pause" of the headset or press the "Answer" button on your phone.
- Ending a call: Press the button "Play/Pause".
- Rejecting a call: Press the button "Play/Pause" for 2 seconds, then release.
- Redialing the last called number: Double press the button "Play/Pause".

Toppoint B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The complete Declaration of Conformity can be found at www.toppoint.com > search on item number.

TP is not responsible for damage caused by improper use of products or inattention.

LT91165 Earbuds V

DE

Produktspezifikationen

- Artikelname: Kopfhörer mit Lautstärkeregelung
- Bis zu 90 Minuten Spielzeit
- Input: DC 5V/100mA
- Aufladzeit: ungefähr 1 bis 2 Stunden
- Frequenz: 20Hz-20KHz
- Akku: 55 mAh
- Kabellose Reichweite: ca. 10 Meter
- Kabellos-Version: V2.1 +EDR
- Lautsprecher-Leistung: 3mW

V-Kopfhörer aufladen:

Vor dem ersten Gebrauch wird das vollständige Aufladen empfohlen.

- Schließen Sie den Kopfhörer an Ihren Computer oder einen 5V- USB Adapter an
- Die rote LED blinkt während der Ladung. Geht diese aus ist der Artikel vollständig aufgeladen.
- Nach 1-2 Stunden sollten die Kopfhörer vollständig geladen sein. Nehmen Sie das USB Kabel heraus, wenn der Artikel komplett geladen ist.

Power Ein-/Aussschalten:

- Halten Sie den Play/Pause Knopf 3 Sekunden gedrückt um den Kopfhörer einzuschalten. Die LED sollte rot/blau blinken.
- Halten Sie den Play/Pause Knopf 3 Sekunden gedrückt um den Kopfhörer auszuschalten. Die LED sollte aufhören zu blinken.

Kabellos verbinden und Musik abspielen:

Halten Sie den Play/Pause Knopf 4 Sekunden lang gedrückt. Schalten Sie Bluetooth im Abspielgerät ein und suchen Sie nach der kabellosen ID „Cardio“ und verbinden Sie sie. Das LED Licht fängt blau an zu blinken als Nachweis, dass die Geräte erfolgreich verbunden sind. Wenn Sie erneut Bluetooth und die Kopfhörer einschalten, verbinden sich die Geräte automatisch. Sie können nun Ihre Musik abspielen und durch den Play/Pause Knopf unterbrechen. Titel vor (+) oder zurück (-) oder Lautstärke verändern Sie, indem Sie den Knopf gedrückt halten.

Anrufe

- Wenn Sie angerufen werden, können Sie durch den Play/Pause-Knopf das Gespräch annehmen. Auch die Lautstärke kann eingestellt werden.
- Um den Anruf abzuweisen halten Sie den Play/Pause-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt.
- Um Aufzulegen drücken Sie den Play/Pause-Knopf
- Drücken Sie 2 mal den Play/Pause-Knopf um die letzte gewählte Nummer zurück zu rufen.

Toppoint B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.toppoint.com > Suche nach Artikelnummer.

TP ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung von Produkten oder Unachtsamkeit verursacht werden.

FR

Caractéristiques

- Modèle: Écouteurs sans fil Sport
- Jusqu'à 90 minutes d'écoute
- Alimentation: DC 5V/100mA
- Temps de recharge: environ 1 heure
- Puissance sonore: 3mW
- Fréquence : 20Hz-20KHz
- Batterie Lithium : 55mAh
- Distance fréquence radio : < 9m de distance
- Bluetooth V2.1+EDR

Chargement :

Il est recommandé de recharger la batterie intégrée complètement avant la première utilisation.

- Branchez les écouteurs sur un PC/ Laptop/ MAC ou un adaptateur USB 5V (non fourni)
- Une lumière rouge s'allume lors de la charge et s'éteint une fois le produit rechargé.
- Débranchez le câble une fois le produit rechargé. Temps de recharge environ 1 heure

Arrêt / Marche:

1. Appuyez sur le bouton "Play/Pause" pendant 3 secondes environ et jusqu'à ce que la lumière rouge et bleue commence à clignoter.
2. Appuyez sur le bouton "Play/Pause" pendant 3 secondes environ pour éteindre les écouteurs.

Couplage des appareils:

Appuyez sur le bouton "Play/Pause" pendant environ 4 secondes et jusqu'à ce que la lumière rouge et bleue commence à clignoter. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone portable. Lancez une recherche d'appareils disponibles et sélectionnez « Sport ». Les écouteurs se connecteront automatiquement. La lumière bleue commence à clignoter lorsque les appareils sont couplés correctement. Lors de la première utilisation, vous devez coupler vos appareils. Lors des prochaines utilisations, les écouteurs se connecteront automatiquement. Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez appuyer sur les boutons "Play, Pause, Previous Song, Next song" pour contrôler la musique. Plage suivante : appui court sur « Next song ». Plage précédente : appui court sur « Previous Song ». Augmenter le volume : Appui long sur « Next song ». Baisser le volume: appui long sur "Previous song"

Répondre à un appel

- Appuyez sur le bouton "Play/ Pause" ou sur le bouton "Répondre" de votre téléphone portable.
- Raccrocher: Appuyez sur "Play/ Pause"
- Rejeter un appel : Appuyez sur "Play/Pause" pendant 2 secondes, puis relâchez
- Rappeler le dernier numéro: Appuyez deux fois sur le bouton "Play/Pause"

Toppoint B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de Directive 2014/53 / EU. La déclaration de conformité complète peut être trouvée sur www.toppoint.com > Recherche sur le numéro d'article.

TP ne peut pas être tenu pour responsable de tout dommage causé par une utilisation inappropriée