

## LT93201 Key Finder

NL

### Introductie

Hartelijk dank voor uw aankoop van de Key finder!  
Lees deze gebruiksaanwijzing om aan de slag te gaan.

### Veiligheidsregels

Gebruik niet in vliegtuigen, ziekenhuizen, tijdens bliksem/ stormen, bij hoge temperatuur.

### Onderhoud

1. Houd de Key finder uit de buurt van heftige trillingen of schokken om schade te voorkomen.
2. Repareer of demonteer het apparaat niet!
3. Demonteer of wijzig het apparaat niet zonder toestemming.

### Bedieningshandleiding

1. Transparant isoleerblad Trek het plastic beschermplaatje eruit, de Key finder maakt contact met de batterij
2. Functie toets Houd de toets  $\pm 3$  seconden ingedrukt, u hoort twee keer een "piep" alarmgeluid en de Key finder gaat aan.Houd de functie toets  $\pm 5$  seconden ingedrukt tot u 1 keer een "piep" geluid hoort, het apparaat gaat dan uit.
3. Indicatielampje
4. Batterijklep. Om de batterij te vervangen (model CR2032), trek de klep van de keyfinder waar het plastic beschermblaadje was gelocaliseerd. Vervang de oude batterij voor een nieuwe batterij. Om de batterijklep te sluiten druk beide stukken tegen elkaar aan.

### Klant applicatie

Zoek op "iSearching" in de app of Play store.

### Specificaties

Draadloze versie:	4.0
Systeem geschikt voor:	tot Android 8.0/ tot iOS11.0
Werkbare afstand:	tot 9 meter
Batterij Type:	CR2032
Afmetingen:	73.3*29.8*11mm
Gewicht:	26g

### Hoe werkt het?

Verbind de Key finder met een mobiel apparaat. Verbind uw telefoon met de Key finder en start de app op uw telefoon.

### Waarom kan ik de Key finder niet vinden?

Zorg ervoor dat de batterij juist is geplaatst.  
Zorg ervoor dat de Key finder dichtbij de mobiele telefoon is.  
Zorg ervoor dat Bluetooth open staat op uw telefoon.  
Zorg ervoor dat de Key finder niet is verbonden met andere apparaten.  
Onjuist gebruik of het wijzigen van de software kan leiden tot een kapot apparaat.

**TP is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door foutief gebruik van producten of onoplettendheid.**

EN

### Introduction

Thanks for you purchasing the key finder!  
Please read this manual to get started.

### Safety rules

Do not use in planes, hospitals, during thunderstorms, or around high temperatures

### Maintenance

1. To avoid damage, please avoid strong impact or vibration.
2. Do not repair or disassemble!
3. Do not disassemble or modify the Key finder without authorisation

### Operation Guide

Pull the insulation sheet out; the key finder will then connect to the battery

Function key

Press and hold the function key for approx. three seconds, you will hear "Beep" twice and the key finder will switch on.

Press and hold the function key for approx. five seconds then you will hear "Beep" once then the item will switch off.

To replace the battery (model CR2032). Open the battery compartment replace the old battery with a new one. To close battery compartment, turn the battery to push the two parts towards each other

### Client application

Look for "iSearching" in de app or play store.

### Specificaties

Wireless Version:	4.0
Compatible system:	upon Android 8.0/ upon iOS11.0
Efficient distance:	up to 30 feet
Battery Type:	CR2032
Dimensions:	73.3*29.8*11mm
Weight:	26g

### How does it work?

Connect the Key finder with a mobile device. Connect your phone with the Key finder and start the app on your phone.

### Why can I not find the Key finder?

Make sure the battery is installed correctly.  
Make sure Key finder is close to the mobile phone.  
Make sure the "Bluetooth" is switched on in your phone.  
Make sure the Key finder is not connected with other devices.  
Unauthorised usage or changes in the system software will lead to the item breaking.

**TP is not responsible for damage caused by improper use of products or inattention.**

## LT93201 Key Finder

DE

### Einführung

Vielen Dank für die Bestellung vom Key finder!  
Lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Keyfinders sorgfältig durch.

### Sicherheitshinweis

Benutzen Sie den Keyfinder nicht in Flugzeugen, Krankenhäusern, während Gewitter/Stürmen und bei hohen Temperaturen.

### Benutzung

1. Halten Sie den Keyfinder aus dem Bereich von Vibrationen und Stößen fern, um Beschädigungen zu vermeiden.
2. Reparieren und demontieren Sie den Keyfinder nicht!
3. Demontieren oder ändern Sie das Gerät nicht ohne Zustimmung.

### Bedienungsanleitung

1. Plastikplättchen Ziehen Sie den Batterieschutz heraus, damit das Gerät Kontakt mit den Batterien bekommt.
2. Funktionstasten. Halten Sie die Taste  $\pm$  3 Sekunden gedrückt, Sie hören 2x "piep" und der Keyfinder ist aktiviert. Halten Sie die Taste  $\pm$  5 Sekunden gedrückt, Sie hören 1x "piep" und der Keyfinder ist deaktiviert
3. Betriebslampe
4. Batterienklappe. Um die Batterien zu wechseln (Model CR2032), drehen Sie die Batterienklappe mit Hilfe einer Münze gegen den Uhrzeigersinn und tauschen Sie die Batterien. Um die Batterienklappe zu schließen, drehen Sie diese mit dem Uhrzeigersinn bis zur Markierung

### Kunden APP

Suchen Sie in Ihrem App Store nach "iSearching"

### Spezifikationen

Drahtlose Version: 4.0  
System geeignet für: bis Android 8.0/ bis iOS11.0  
Reichweite: bis 9 Meter  
Batterie Typ: CR2032  
Maße: 73.3\*29.8\*11mm  
Gewicht: 26g

### Wie arbeitet der Key Finder?

Verbinden Sie Ihr Handy mit dem Keyfinder und starten Sie die App.

### Warum kann ich den Keyfinder nicht finden?

Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind.  
Sorgen Sie dafür, dass der Keyfinder nah an Ihrem Telefon ist.  
Prüfen Sie, ob der Keyfinder nicht mit anderen Geräten verbunden ist.  
Prüfen Sie, ob Sie Bluetooth aktiviert haben  
Unschonemäßiger Gebrauch und das Ändern der Software kann dazu führen, dass der Keyfinder kaputt geht.

**TP ist nicht verantwortlich für Schäden, welche durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch des Gerätes entstehen.**

FR

### Introduction

Nous vous remercions pour votre achat du key finder!  
SVP lire ce manuel avant utilisation.

### Règles de sécurité

Ne pas utiliser dans les avions, les hôpitaux, pendant les orages ou sous fortes chaleurs.

### Maintenance

1. Pour éviter tous dommages protéger le Key Finder de fortes vibrations ou d'impacts violents.
2. Ne pas réparer ou démonter!
3. ne pas réparer ou modifier le Key Finder sans autorisation.

### Guide d'utilisation

Enlever la protection de pile afin de mettre le Key Finder sous tension.  
Mise en marche. Maintenez la touche marche pendant 3 secondes jusqu'à entendre deux "bip".  
Maintenez cette même touché pendant 5 secondes jusqu'à entendre un "bip" afin d'éteindre votre appareil.

Pour remplacer la pile (modèle CR2032), retirez-la de son compartiment et remplacez-la par une pile identique neuve. Refermez soigneusement ce compartiment.

### Mise en service

Regarder dans "iSearching" dans les applications qui apparaissent à à l'écran.

### Spécifications

Version sans fil: 4.0  
Compatibilité système : pour Androïde 8.0/ pour iOS11.0  
Distance efficace : jusqu'à 10 Mètres  
Type Batterie : CR2032  
Dimensions: 73.3\*29.8\*11mm  
Poids : 26g

### Fonctionnement:

Connectez le Key Finder à votre mobile. Connectez votre téléphone à l'outil recherche de clé et lancez la recherche sur votre téléphone.

### Je ne trouve pas le Key Finder ?

Vérifiez que votre batterie soit correctement installée.  
Assurez-vous que le Key Finder soit proche de votre téléphone mobile.  
Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone soit actionné.  
Assurez-vous que le Key Finder ne soit pas connecté à d'autres périphériques.  
Appareil défectueux, ou système d'exploitation de votre téléphone non compatible.

**TP ne peut pas être tenu pour responsable de tout dommage causé par une utilisation inappropriée**