

# LT91075

## User manual for Waterspray Fan



### NL

- Voor de beste prestatie maakt u gebruik van 2 alkaline batterijen (AA format). Open het batterijklepje en plaats de batterijen, daarbij de (+) en (-) kant van de batterij in overeenstemming met de markering aan de binnenkant van het batterij omhulsel plaatsen. Plaats het batterijklepje terug en sluit deze.
- Om de fles te openen draait u het deksel open. (Vries het water in de fles nooit in).
- Om gebruik te maken van de ventilator drukt u de knop geplaatst aan de bovenkant van de fles in. Check de batterijen wanneer de ventilator niet werkt.
- Om gebruik te maken van de nevel functie haalt u de trekker over.
- Vanwege de batterijen in het product kunt u deze niet onder water houden.
- Maak alleen gebruik van water! Gebruik nooit andere vloeistoffen in de fles.

### DE

- Die beste Leistung erhält man mit Alkalibatterien (AA-Monozellen, zwei Stück). Die Schrauben des Batteriefachs lösen und dessen Deckel abnehmen. Die Batterien einlegen und dabei die Markierungen (+/-) beachten. Danach den Batteriefachdeckel wieder schließen und festschrauben.
- Um die Flasche mit Wasser zu füllen, den Deckel abschrauben. (Das Wasser in der Flasche nicht gefrieren lassen).
- Zum Ein- und Ausschalten des Gebläses den Taster oben auf der Flasche drücken. Wenn das Gebläse nicht läuft ist zu prüfen, ob die Batterien richtig eingelegt sind.
- Um der Zerstäuber zu benutzen, den Abzug drücken.
- Nicht die gesamte Flasche unter Wasser halten, da die innenliegenden Batterien nicht nass werden dürfen.
- Die Flasche nur mit Wasser und nicht mit anderen Flüssigkeiten befüllen.

### EN

- For best performance, use 2 alkaline batteries (AA size). Unscrew and remove the battery cover, match the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery case, then insert the batteries, replace the battery cover and tighten the screw.
- To fill the bottle with water, unscrew the cap. (Do not freeze the water in the bottle).
- To operate the fan, press the button located at the top of the bottle. If the fan does not operate, check that the batteries are installed correctly.
- To use the mist function, press the trigger.
- Do not hold the bottle under water (due to the batteries inside this product).
- Use only water! Do not use other liquids in the bottle.

### FR

- Pour obtenir les meilleures performances, utilisez des piles alcalines (taille AA, il en faut 2). Dévissez et ouvrez le clapet du compartiment à piles, insérez les piles en respectant les marques (+/-). Pour refermer, fermez le clapet du compartiment et vissez.
- Pour remplir la bouteille d'eau, dévissez le capuchon. Ne laissez pas geler de l'eau dans la bouteille.
- Pour activer et désactiver le ventilateur, appuyez sur le bouton se trouvant au niveau supérieur de la bouteille. Si le ventilateur ne fonctionne pas, vérifiez que les piles soient bien mises.
- Pour pulvériser de la brume, appuyez sur la gâchette.
- Ne plongez pas toute la bouteille dans l'eau, à cause du risque provoqué par les piles à l'intérieur.
- Utilisez uniquement de l'eau, n'utilisez pas d'autres liquides dans la bouteille.