

LT91174

## User manual for Powerbank Ultrathin Alu, 4000mAh

NL

Input: DC 5V / 1A  
Output: DC 5V / 1A

Capaciteit: 4000mAh

**WAARSCHUWING:** Brandgevaar; niet openen, hardhandig samendrukken, demonteren of blootstellen aan vuur. Toegankelijke oppervlakken alleen korte tijd aanraken of vasthouden.

### PRODUCT OVERZICHT



1. USB Ingang
2. USB Uitgang
3. Aan/Uit schakelaar
4. Power percentage

Accessoire:  
USB kabel



### LED Indicator

Indicatie opladen: De vier blauwe LED lampjes knipperen één voor één.

Indicatie volledig opgeladen: De vier blauwe LED lampjes branden.

Indicatie capaciteit: Het blauwe lampje dat de huidige capaciteit showt brandt.

Aan/Uit schakelaar: Druk 1 keer voor aan en houdt de knop 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### Instructies:

1. Opladen van de powerbank
  - a. Gebruik van uw mobiele telefoon USB oplader. Sluit een USB kabel aan op uw telefoons USB adapter. Gebruik de micro USB connector, sluit het andere uiteinde van de USB kabel aan op de ingang van de powerbank. Plug de USB adapter in de uitgang en begin met laden.
  - b. Gebruik van uw computer. Sluit de USB kabel aan op een USB uitgang van uw computer. Gebruik de micro USB connector, sluit het andere uiteinde van de USB kabel aan op de IN poort van de draagbare oplader. Zorg ervoor dat de computer aanstaat wanneer u begint met opladen van de powerbank.
2. Opladen van mobiele telefoons en andere elektronische apparaten.
  - a. De powerbank heeft een USB uitgangspoort met een maximale output van 1.0A.
  - b. Sluit de USB kabel aan op uw mobiele telefoon/apparaat met gebruik van de juiste connector. Sluit het andere einde van de USB kabel aan op de uitgangspoort van de powerbank. Uw mobiele telefoon/apparaat dient nu de status 'opladen' aan te geven.
  - c. Verwijder de USB kabel van uw mobiele apparaat wanneer deze volledig opgeladen is.

### BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Let op de volgende veiligheidsvoorschriften voor gebruik. Het niet naleven kan gevaarlijk zijn en uw mobiele elektronische apparaten blijvend beschadigen.

1. Laad de powerbank niet op tijdens het opladen van een mobiel apparaat
2. Maak alleen gebruik van een 5V oplader met een maximale output van 1.0A.
3. Dit product bevat een lithium ion batterij; deze is breekbaar. Afvoer in overeenstemming met plaatselijke regelgeving. Powerbanks zijn niet toegestaan in uw bagage tijdens commerciële vluchten. Meenemen in uw handbagage.
4. Niet gebruiken wanneer de powerbank gevallen is, hardhandig gebruikt is of beschadigd op welke manier dan ook.
5. Niet gebruiken wanneer het product te heet is of verschrompelen van oververhitting laat zien.
6. Laad de powerbank niet meer dan 4-6 uur op en laat deze niet onbewaakt achter.

EN

Input: DC 5V / 1A  
Output: DC 5V / 1A

Capacity: 4000mAh

**CAUTION:** Risk of Fire and Burns, don't open, crush, disassemble and dispose of in fire. Accessible surfaces held or touched for short periods only.

### PRODUCT OVERVIEW



1. USB Input
2. USB Output
3. On/Off button
4. Power percentage

Accessory:  
USB Cable



### LED Indicator

Charging indicator: The four blue LED lights will turn on and off one by one.

Fully charged indicator: The four blue LED lights will be lit.

Working indicator: The blue LED that shows present capacity is blinking.

Power Button: Press once to turn on the power and press more than 2 second to turn off the power.

### HOW TO USE

#### Instructions:

1. Charging the portable power device
  - a. Using your mobile phone's USB adapter. Connect a USB cable to your phone's USB adapter. Using the micro USB connector, connect the other end of the USB cable to the IN port on the portable charger. Plug the USB adapter into the outlet to begin charging.
  - b. Using your computer. Connect the USB cable to an USB outlet on your computer. Using the micro USB connector, connect the other end of the USB cable to the IN port on the portable charger. Make sure the computer is on to begin charging the portable charger.
2. Charging mobile phones and other electronic devices.
  - a. The portable power device has an USB output port which has a maximum output current of 1.0A.
  - b. Connect the USB cable to your mobile phone/device using the appropriate connector. Connect the other end of the USB cable to the OUT port of the portable power device. Your mobile phone/device should display the status of the charging.
  - c. Remove the USB cable from your mobile device when it is fully charged.

### IMPORTANT SAFETY PRECAUTION

Please note the following precautions before usage. Failure to comply may be dangerous and damage your mobile electronics devices.

1. Do not charge the powerbank while using the powerbank to charge a device.
2. Use only 5V charger with a max output of 1.0A.
3. This product contains a lithium ion battery; handle with care and dispose of in accordance to local regulations. Powerbanks are not allowed in checked luggage on commercial airline flights. Carry-on only.
4. Do not use if dropped, handled roughly or damaged in any way.
5. Do not use if product becomes too hot or shows signs of overheating.
6. Do not charge the powerbank for more than 4-6 hours and do not leave unattended.



LT91174

## User manual for Powerbank Ultrathin Alu, 4000mAh

DE

Eingangsspannung: DC 5V / 1A  
Ausgangsspannung: DC 5V / 1A

Kapazität: 4000mAh

**ACHTUNG:** Feuer- und Verbrennungsgefahr, nicht öffnen, zerbrechen, auseinandernehmen oder in offenem Feuer entsorgen. Zugängliche Oberflächen dürfen nur kurzzeitig angefasst werden!

### PRODUKTMERKMALE



1. USB-Eingang
2. USB-Ausgang
3. Einschaltknopf
4. Leistungsanteil

Zubehör:  
USB-Kabel



### LED-Anzeige

Ladevorgang: Die vier blauen LEDs leuchten und erlöschen nacheinander.

Ladeabschluss: Die vier blauen LED leuchten auf.

Betriebsanzeige: Die blaue LED, die die aktuelle Leistung anzeigt, leuchtet auf.

An-/Aus-Schalter: Zum Einschalten einmal drücken; zum Ausschalten nochmals länger als 2 Sekunden drücken.

### BENUTZUNGSANLEITUNG

#### So ist vorzugehen:

1. Aufladen des Akkupacks
  - a. Über den USB-Adapter/-eingang des Mobiltelefons USB-Kabel an den USB-Adapter/-eingang des Mobiltelefons anschließen. Das andere Ende des USB-Kabels mit dem Micro-USB-Stecker an den Eingang (IN) des Akkuladegeräts anschließen. Den USB-Adapter in den Ausgang einstecken, dadurch beginnt das Aufladen.
  - b. Über einen Computer. Das USB-Kabel in eine USB-Buchse am Computer einstecken. Das andere Ende des USB-Kabels mit dem Micro-USB-Stecker an den Eingang (IN) des Akkuladegeräts anschließen. Damit das Laden des Akkupacks beginnen kann, muss der Computer eingeschaltet sein.
2. Aufladen von Mobiltelefonen und anderen elektronischen Geräten
  - a. Der Akkupack hat einen USB-Ausgang mit einem maximalen Ausgangsstrom von 1.0A.
  - b. Das USB-Kabel mit dem passenden Adapterstecker an das zu ladende Gerät anschließen. Das andere Ende des USB-Kabels in den Ausgang (OUT) des Akkupacks stecken. Am zu ladenden Geräte sollte jetzt der Ladevorgang angezeigt werden.
  - c. Nach dem vollständigen Aufladen das USB-Kabel vom Gerät abziehen.

### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vor Gebrauch bitte die folgenden Hinweise lesen! Nichtbeachtung kann gefährlich sein und zu Schäden am zu ladenden Gerät führen!

1. Den Akkupack nicht gleichzeitig selbst aufladen, während mit ihm ein anderes Gerät aufgeladen wird.
2. Nur 5V-Ladegeräte mit maximal 1.0A-Ausgangsstrom verwenden.
3. Der Akkupack enthält einen Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion), daher vorsichtig behandeln und entsprechend den örtlich geltenden Bestimmungen entsorgen. Powerbanks dürfen nicht als Reisegepäck in Linienflügen aufgegeben werden, nur im Handgepäck mitnehmen!
4. Nach Herunterfallen, nach übermäßig rauer Behandlung oder bei Schäden aller Art nicht mehr verwenden.
5. Den Akkupack nicht verwenden, wenn er zu heiß wird oder Anzeichen von Überhitzung zeigt.
6. Den Akkupack nicht länger als vier bis sechs Stunden laden und niemals unbeaufsichtigt lassen.

FR

Entrée : DC 5V / 1A  
Puissance : DC 5V / 1A

Capacité : 4000mAh

**ATTENTION :** Risque d'incendie et de brûlures, ne pas ouvrir, écraser, démonter ou jeter dans le feu. Surfaces accessibles tenues ou touchées uniquement pendant des périodes courtes.

### RESUME DU PRODUIT



1. Entrée USB
2. Sortie USB
3. Bouton Marche/Arrêt
4. Pourcentage d'alimentation

Accessoire :  
Câble USB



### Indicateur LED

Indicateur de chargement : Les quatre LED bleus seront allumés et éteints l'un après l'autre.

Indicateur de chargement complet : Les quatre LED bleus seront allumés.

Indicateur de fonctionnement : Le LED bleu indiquant la capacité actuelle clignote.

Bouton d'alimentation : Appuyer une fois pour activer le courant et il s'éteindra en appuyant pendant plus de 2 secondes.

### COMMENT UTILISER

#### Instructions :

1. Charger l'appareil d'alimentation portable
  - a. Utiliser l'adaptateur USB de votre téléphone portable. Connecter un câble USB à l'adaptateur USB de votre téléphone. Utiliser le connecteur USB micro, connecter l'autre extrémité du câble USB au port IN au niveau du chargeur portable. Insérer l'adaptateur USB dans la sortie afin de commencer à charger.
  - b. Utiliser votre ordinateur. Connecter le câble USB à une sortie USB sur votre ordinateur. Utiliser le connecteur USB micro, connecter l'autre extrémité du câble USB au port IN au niveau du chargeur portable. Vérifier que l'ordinateur soit activé pour commencer à charger le chargeur portable.
2. Charger les téléphones portables et d'autres appareils électroniques.
  - a. L'appareil d'alimentation portable possède une sortie USB dotée d'un courant de sortie maximum de 1.0A.
  - b. Connecter le câble USB à votre téléphone portable/appareil en utilisant le connecteur approprié. Connecter l'autre extrémité du câble USB au port de SORTIE de l'appareil d'alimentation portable. Votre téléphone portable/appareil devrait afficher le statut de chargement.
  - c. Enlever le câble USB de votre appareil portable lorsqu'il est complètement chargé.

### PRECAUTION IMPORTANTE EN MATIERE DE SECURITE

Veuillez respecter les précautions suivantes avant usage. Le non-respect peut être dangereux et endommager vos appareils électroniques mobiles.

1. Ne pas charger le chargeur Powerbank lorsqu'il est en train de charger un appareil.
2. Utiliser uniquement un chargeur 5V avec un débit max. de 1.0A.
3. Ce produit contient une batterie au lithium-ion; à utiliser avec précaution et à évacuer conformément aux réglementations locales. Les chargeurs Powerbank ne sont pas autorisés dans les bagages contrôlés sur des vols commerciaux. Uniquement à transporter.
4. Ne pas utiliser lorsqu'il est tombé, il a été utilisé de manière brute ou lorsqu'il a été endommagé d'une manière quelconque.
5. Ne pas utiliser lorsque les produits deviennent trop chauds ou montrent des signes de surchauffe.
6. Ne pas charger le chargeur Powerbank pendant plus de 4-6 heures et ne pas laisser sans surveillance.

