

TOPSMILE

RFID CARD HOLDER

RFID card holder

Keep your cards safe, and retrieve simply by pushing the button. This can hold up to 5 cards that will be ejected neatly.

RFID pasjeshouder


Berg je pasjes veilig op!
Om ze te gebruiken
druk op de knop en
tot 5 kaarten komen
getrapt uit de
houder.

RFID Kartenhalter

Bewahren Sie Ihre
Karten sicher auf und holen Sie
diese einfach durch Drücken des Knopfes heraus.
Dieser kann bis zu 5 Karten aufnehmen, die dann
ordentlich ausgeworfen werden.

RFID porte-cartes

Gardez vos cartes en sécurité et récupérez-les
simplement en appuyant sur un petit bouton.
Cet article peut contenir jusqu'à 5 cartes. Et grâce
à celui-ci, ils pourront être facilement retirés.



TP

F. Hazemeijerstraat 400

NL-7555 RJ

Hengelo

LT92191

PO